



Структура условного обозначения



ТОПАЗ – XXX Г – XX – XXXX / XX (X) X Р

1 - СДИ
2 - ЖКИ
0 - Нет температурного модуля
1 - 4 - Количество датчиков
0 - Нет ЭМС
1 - 10 - Количество ЭМС
0 - Нет БМУ
3 - БМУ, клавиатура и считыватель (Ведомая)
5 - Миникомпьютер (GSM,RS-485, LAN, поддержка уровнемера)
6 - Миникомпьютер (RS-485, LAN, поддержка уровнемера)
00 - Нет БМУ
01 - Клавиатура и считыватель (Em-magine) с двух сторон
02 - Клавиатуры с двух сторон
03 - Клавиатура и считыватель (Em-magine) с одной стороны
04 - Клавиатура с одной стороны
11 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с одной стороны
12 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с двух сторон



Каждому изделию присваивается идентификационный номер продукта (ИНП).